

FIRMWARE UPDATE

JT-DSO-LCR500

Anleitung:

1. „Pfeil unten“ Taste gedrückt halten
2. Einschalten mit dem roten Button



Nun wird „Bootloader 0%“ angezeigt

- Geräte über USB mit dem PC verbinden
- Das Firmware Tool starten
- Firmware auswählen
- auf „Burn“ klicken um das Update zu starten

