


PS1440 SERIES POWER SUPPLY

JOY-IT

READY-TO-USE PROGRAMMABLE POWER SUPPLY



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Informationen	2
2. Technische Spezifikationen	3
3. Geräteübersicht.....	4
4. Einstellungsmenü.....	8
4.1 Bedienung.....	8
4.2 Akku-Lademodus	8
4.3 Einstellung der Ausgangsspannung / des Ausgangsstromes	9
4.4 Datengruppen-Schnellspeicherung	9
4.5 Sperren des Tastenfeldes.....	9
4.6 Systemeinstellungen.....	10
4.7 Einstellung der Startseite.....	11
4.8 Datenspeicherungseinstellungen.....	11
4.9 Systeminformationen	12
5. PC-Software	13
5.1 Übersicht.....	13
6. Konformitätserklärung.....	14
7. Sonstige Informationen	15
8. Support.....	16

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist. Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

Das JT-PS1440-C ist ein Labornetzgerät, welches in verschiedenen Betriebsarten (z. B. Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb) genutzt werden kann. Durch das Tastenfeld, sowie den Druck- und Drehencoder, gestaltet sich die Bedienung des Netzgerätes besonders komfortabel. Zusätzlich können mit Hilfe des Tastenfeldes bis zu neun Einstellungen gespeichert und geladen werden. Das hochauflösende 2,4" Farbdisplay stellt alle wichtigen Informationen übersichtlich dar. Die USB-Schnittstelle und eine optionale WiFi-Schnittstelle ermöglichen das Gerät über den PC oder mit einer App von mobilen Geräten aus zu betreiben.



ACHTUNG! Schließen Sie keine induktiven Lasten an das Gerät an. Wenn Sie dennoch induktive Lasten anschließen möchten, müssen Sie das Labornetzgerät vor rückfließenden Strömen schützen. Andernfalls können Schäden am Gerät nicht ausgeschlossen werden.



Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen genutzt werden, es darf nicht nass oder feucht werden. Das Gerät darf nicht geöffnet werden, es besteht die Gefahr eines Stromschlages der zu schweren Verletzungen und zum Tod führen kann.


2. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION	JT-PS1440-C
Display	2,4" LCD Farbdisplay
Eingangsspannungsbereich	230 V AC
Ausgangsspannungsbereich	0 - 60 V DC
Ausgangsstrom	0 - 24 A
Ausgangsleistung	0 - 1440 W
Eingangsspannungsgenauigkeit	$\pm 1 \% + 5$ Ziffern
Ausgangsspannungsgenauigkeit	$\pm 0,3 \% + 3$ Ziffern
Ausgangsstromgenauigkeit	$\pm 0,5 \% + 5$ Ziffern
Batteriespannungsmessgenauigkeit	$\pm 0,5 \% + 3$ Ziffern
Eingangsspannungsmessauflösung	0,01 V
Ausgangsspannungsmessauflösung	0.01 V
Strommessauflösung	0.01 A
Batteriespannungsmessauflösung	0,01 V
Antwortzeit im Konstantspannungsmodus	2ms @ 0,1 - 5 A
Lastregulation im Konstantspannungsmodus	$\pm 0,1 \% + 2$ Ziffern
Lastregulation im Konstantstrommodus	$\pm 0,1 \% + 3$ Ziffern
Messbereich elektrische Ladung	0 - 9999,99 Ah
Messbereich Energie	0 - 9999,99 Wh
Statistische Fehler bei elektr. Ladung & Energie	$\pm 2 \%$
Ausgabewelligkeit	100 mV VPP
Sensortemperatur Erkennungsbereich	-10 - 100 °C / 0 - 200 °F
Sensortemperatur Erkennungsgenauigkeit	$\pm 3 \text{ °C} / \pm 6 \text{ °F}$
Arbeitsmodus	Step-Down Betrieb
Bildschirmhelligkeitseinstellung	Stufe 0 - 5, insgesamt 6 Stufen
Zulässige Arbeitstemperatur	-10 - 40 °C


3. GERÄTEÜBERSICHT

In diesem Kapitel erläutern wir Ihnen die verschiedenen Bedienelemente des Gerätes, damit Sie sich mit dem Betrieb des Labornetzgerätes vertraut machen können und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

VORDERSEITE:



RÜCKSEITE:




ACHTUNG! Dieses Gerät darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft geöffnet werden, die selbst die notwendigen Schutzmaßnahmen trifft. Bauteile im inneren stehen unter Spannung, es besteht Gefahr durch Stromschlag, welcher zu schweren Verletzungen und zum Tode führen kann. Bauteile im inneren speichern Energie, die Gefährdung besteht auch bei gezogenem Netzstecker! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Öffnen des Gerätes entstehen. Bitte wenden Sie sich an uns oder einen autorisierten Servicepartner, falls Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Die Eingangs- und Ausgangssicherungen sind flinke 30 A Sicherungen in der Bauform SMD, 6,1x2,7mm. Die Sockel neben den Sicherungen sind nur für 10 A zugelassen. Beim Austausch der Sicherung müssen Sie die alte Sicherung auslöten und die neue an der selben Stelle wieder einlöten.




GEHÄUSERÜCKSEITE:

⚠ ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass die Lüftungsöffnungen des Gehäuses unter keinen Umständen abgedeckt werden sollten.



BILDSCHIRM:



4. EINSTELLUNGSMENÜ

4.1 BEDIENUNG

Drücken Sie **SHIFT + 0**, um das Systemeinstellungsmenü aufzurufen. Im Menübetrieb ist das Symbol in Rot oder der Cursor das aktuell ausgewählte Menü. Das Symbol in Blau stellt das nicht ausgewählte Menü dar. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung. Drücken Sie den Encoder zum Abbrechen oder um zurückzukehren. Drücken Sie die Richtungstasten, um den Cursor zu bewegen oder das Menü zu wechseln. Mit Hilfe des Drehencoders können die Einstellungen bearbeitet werden. Die Änderungen werden dabei automatisch gesichert und übernommen, sobald Sie die Menüseite verlassen.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN: Halten Sie die Taste 0 gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.

WIEDERHERSTELLUNG DES WERKSEITIGEN KALIBRIERWERTES: Halten Sie die Taste 1 gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.

BOOT-MODUS: Halten Sie **ENTER** gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.


4.2 AKKU-LADEMODUS

Nach dem Einschalten werden im Anzeigebereich für batteriebezogene Informationen die externe Temperatur, Kapazität und Energie angezeigt. Insofern ein Ausgangsstrom vorhanden ist, so werden die elektrische Ladung und Energie automatisch akkumuliert und nach dem Abschalten des Gerätes automatisch gelöscht.

Der grüne Pol ist mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Der schwarze Pol mit dem Minuspol der Batterie. Nachdem die Batterie korrekt angeschlossen wurde, leuchtet die Batterieladeanzeige rot. Drücken Sie **ON/OFF**, um den Ladevorgang zu starten. Die Batterieladeanzeige leuchtet nun grün. Insofern der Ausgangsstrom weniger als 10 mA betragen sollte, so wird der Ausgang automatisch abgeschaltet. Eine Batterie mit Schutzplatine wird möglicherweise nicht geladen. Die Ladespannung und der Ladestrom sollten selbst eingestellt werden.


ACHTUNG! Falsche Einstellungen beim Laden, können ebenso wie defekte / falsche Akkus zu schweren Schäden führen, es besteht Brand / Explosionsgefahr. Diese Funktion ist daher Elektrofachkräften vorbehalten, welche selbst sicherstellen können, dass die richtigen Einstellungen und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Akkus dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen werden!

4.3 EINSTELLUNG DER AUSGANGSSPANNUNG / DES AUSGANGSSTROMES



Drücken Sie die **I-SET**-Taste, um den Ausgangsstromwert einzustellen. Sie können den Drehencoder verwenden, um den Ausgangswert direkt einzustellen. Drücken Sie die Richtungstaste, um den Cursor zu bewegen. Natürlich können Sie den Wert auch über das Tastenfeld einstellen und Ihre Eingabe mit **ENTER** bestätigen. Sollten Sie einen falschen Wert eingegeben haben, so können Sie den Encoder drücken, um Ihre Eingabe abzubrechen.

Drücken Sie die Taste **V-SET**, um die Ausgangsspannung einzustellen. Die Arbeitsweise ist hierbei identisch wie zur Einstellung des Ausgangsstroms.



Drücken Sie die Tasten **SHIFT + I-SET** oder **SHIFT+ V-SET**, um die Überstromschutz-/ Überspannungsschutzgrenze einzustellen. Die Arbeitsweise ist identisch wie die Einstellung des Ausgangsstroms.

Die Datengruppe M0 stellt die Standarddatengruppe dar und wird bei jedem Start des Gerätes automatisch geladen. Ändern und speichern Sie die Einstellungen für M0 manuell und Ihre gewünschten Einstellungen werden bei jedem Start geladen.

4.4 DATENGRUPPEN-SCHNELLSPEICHERUNG

Drücken Sie die Tasten **MEM + Taste 1-9**. Sie können so die Ausgangsspannung, den Ausgangsstrom, die Überspannungsschutzgrenze und die Überstromschutzgrenze in der entsprechenden Datengruppe speichern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ENTER** oder brechen Sie Ihre Eingabe ab, indem Sie den Encoder drücken. Drücken Sie **SHIFT + Taste 1-9**, um die gespeicherten Daten schnell aufzurufen. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung oder drücken Sie den Encoder zum Abbrechen.

4.5 SPERREN DES TASTENFELDES

Drücken Sie **SHIFT+ .**, um das Tastenfeld zu sperren bzw. zu entsperren. Der Status der Tastensperre wird automatisch in der Statusleiste auf dem Display angezeigt:




Tastenfeld gesperrt



Tastenfeld entsperrt

4.6 SYSTEM-EINSTELLUNGEN



Drücken Sie **SHIFT + 0**, um das Systeminstellungs­menü aufzurufen. Mit Hilfe der Richtungstasten kann die gewünschte Einstellung ausgewählt werden. Die aktuelle Auswahl wird dabei rot hinterlegt. Durch einen Druck auf den Encoder kann die Einstellung geändert werden.

CALL OK: Deaktivierung des Datengruppen-Schnellzugriffs. Bei Aktivierung muss die Auswahl einer Datengruppe über ein Bestätigungsfenster zusätzlich bestätigt werden.

CALL OUT: Automatische Ausgangseinschaltung. Bei Aktivierung wird der Ausgang automatisch eingeschaltet, sobald eine Datengruppe ausgewählt wird.

POWER ON: Ausgangseinschaltung beim Start. Bei Aktivierung wird der Ausgang automatisch eingeschaltet, sobald das Gerät eingeschaltet wird.

BEEPER: Aktivierung/Deaktivierung der Tastentöne.

LOGO: Aktivierung/Deaktivierung des Bootlogos beim Startvorgang des Gerätes.

LANGUAGE: Einstellung der Systemsprache. Es werden die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und vereinfachtes Chinesisch unterstützt.

BACKLIGHT: Einstellung der Bildschirmhelligkeit in 6 Stufen (0 - 5).

INTERFACE: Einstellung der Kommunikationsschnittstelle. Es stehen die Optionen USB und WiFi zur Verfügung. Für die WiFi-Schnittstelle wird ein zusätzliches Modul benötigt, welches in unseren Geräten nicht integriert ist.


BAUDRATE: Wird das Gerät über die Kommunikationsschnittstelle USB betrieben, so kann aus den folgenden Baudraten gewählt werden: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Im WiFi-Modus ist die Baudrate auf 115200 festgelegt.

ADDRESS: Die Geräteadresse ist zwischen 001 und 255 frei wählbar.

TIME: Stellen Sie hier die aktuelle Systemzeit ein.

MEASURE: Aktualisierungsrate der gemessenen Spannung. Sie können zwischen niedrig, mittel und hoch wählen.


4.7 EINSTELLUNG DER STARTSEITE



Drücken Sie **SHIFT + 0**, um das Systemmenü aufzurufen. Drücken Sie nun die Pfeiltaste nach rechts, um das Einstellungs Menü der Startseite aufzurufen. Drücken Sie **ENTER** und verwenden Sie dann die Richtungstaste, um den klassischen Stil oder den Kurvenstil einzustellen.

KLASSISCHER STIL: Der klassische Stil ist der Standardstil des Systems und zeigt Spannung, Strom und Leistung in großer Schrift an.

KURVENSTIL: Der Kurvenstil zeigt die Ausgangsspannung, den Strom und die Leistung in einem farblich abgehobenen Kurvenverlauf an. Dabei definiert D die Skala der Ordinate. Mit **ENTER** kann der automatische Kurvenverlauf gestoppt oder fortgesetzt werden. Mit Hilfe des Encoders können die Ordinate der Kurven skaliert werden.



4.8 DATENSPEICHERUNGSEINSTELLUNGEN



Drücken Sie **SHIFT + 0**, um das Systemmenü aufzurufen. Drücken Sie nun zwei Mal die Pfeiltaste nach rechts, um das Einstellungs Menü für die Datenspeicherung aufzurufen. Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Datengruppe aus.


I-SET: Einstellen des Speicherausgangsstromes

V-SET: Einstellen der Speicherausgangsspannung

SHIFT + I-SET: Einstellen der Speicherüberstromschutzgrenze

SHIFT + V-SET: Einstellen der Speicherüberspannungsschutzgrenze

4.9 SYSTEMINFORMATIONEN



Öffnen Sie das Systemeinstellungsmenü (**SHIFT + 0**) und drücken Sie drei Mal die Pfeiltaste nach rechts, um das Systeminformationsmenü aufzurufen. Hier werden Ihnen die Modellnummer, die Seriennummer, die aktuelle Firmwareversion, sowie die aktuelle Systemtemperatur angezeigt.

5. PC-SOFTWARE

5.1 ÜBERSICHT

Um das Labornetzgerät per Software steuern zu können, müssen Sie zunächst die Treiber und die Software herunterladen und installieren. Diese finden Sie im Downloadbereich der Produktseite Ihres Netzgerätes unter: <https://joy-it.net/products>.

Nachdem Sie die Installationen durchgeführt haben, können Sie Ihr Gerät per USB mit Ihrem Computer verbinden.

GRUNDFUNKTIONEN:

Grafische Darstellung

Batterieladung

Datengruppen

Infos

The screenshot shows the Joy-IT DC POWER SUPPLY software interface. At the top, there are tabs for Grundfunktion, Erweiterte Funktionen, RS485 Multi Correspond, Firmware Update, and Boot-Image-Update. The main interface is divided into several sections: 1. USB/WiFi: Includes fields for Kommunikationsanschluss (COM1), Kommunikationsrate (115200), Geräteadresse (001), Produktmodell, Seriennummer, and Firmware-Version. A 'Verbinden' button is at the bottom. 2. Ausgangsstrom Spannungskurve: A line graph showing Output Voltage (V) and Ausgangsstrom (A) over time (0 to 1 second). 3. Batterie-ladung/Schneller Rückruf: Displays Spannung (00.00 V), Temperatur (00 °C), and Ausgabekapazität (000.000 Ah). 4. Schnell Aufruf: A grid of buttons labeled Data1 through Data9. 5. Spannungseinstellung: A dial for setting voltage from 0.00 to 10.00 V. 6. Aktuelle Einstellung: A dial for setting current from 0.000 to 5.000 A. 7. Synchronisierungszeit: A 'Synchronisieren' button. 8. Helligkeitsanpassung: A slider for background brightness. 9. Basis Info: A panel with input/output voltage, current, power, and temperature readouts. 10. Safety features: OVP, OCP, and OTP status indicators, with an 'Ein' button for output control.

Verbinden /
Verbindung trennen

Eingestellte Ausgangsspannung

Maximale Ausgangsspannung

Ausgang Ein-/
Ausschalten

Hintergrundhelligkeit

Maximaler Ausgangsstrom

Eingestellter Ausgangsstrom

ERWEITERTE FUNKTIONEN:

Datengruppenauswahl

Joy-IT DC POWER SUPPLY

Grundfunktion | **Erweiterte Funktionen** | RS485 Multi Correspond | Firmware Update | Boot-Image-Update

USB | WiFi

Kommunikationsanschluss
COM1

Kommunikationsrate
115200

Geräteadresse
001

Produktmodell

Seriennummer

Firmware-Version

Informationen

Tasten entsperrt

Verbinden

Datengruppenoperation
Data0

V-SET V-SET
00.00 V 00.00 V

I-SET I-SET
0.000 A 0.000 A

S-OVP S-OVP
00.00 V 00.00 V

S-OCP S-OCP
0.000 A 0.000 A

Programmierausgang

Output Voltage(V)
Ausgangsstrom(A)

Zeit(Sekunden)

Automatikmodus Manueller Modus

Anzahl Der Zyklen: 001 Start

Startnummer: 001 Pause

Stoppnummer: 010 Ende

Weiter

Aktuelle Schleife: 000 Aktuelle Nummer: 000

Speichern

Basis Info

Input Voltage: 00.00 V

Output Voltage: 00.00 V

Ausgangsstrom: 0.000 A

Ausgangsleistung: 00.00 W

Systemtemperatur: 00 °C

Normal

OVP

OCP CV

OTP CC

Ein

Datengruppen von
Netzgerät lesen

Datengruppen auf
Netzgerät schreiben

Intervalle einstellen

6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HERSTELLER / INVERKEHRBRINGER: SIMAC Electronics GmbH
Pascalstr. 8
47506 Neukirchen-Vluyn

ARTIKELBEZEICHNUNG: JT-PS1440-C
BESCHREIBUNG: Labornetzteil
VERWENDUNGSZWECK: Einsatz im Office / Privathaushalten

Erklärt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien befindet:

RICHTLINIEN: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (Rohs)

NORMEN:

EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2019
EN61000-3-3:2013
EN62368-1:2014+A11:2017
EN300 328 V.2.1.1:2016 EN301 489-1 V2.2.0:2017
EN301489-17 V3.2.0:2017 EN62479:2010
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+ A12: 2011+A2:2013

FREQUENZBEREICH: 2412-2472 Mhz
ÜBERTRAGUNGSART / KATEGORIE: IEEE802.11 b/g/n
MAX. SENDELEISTUNG (EIRP): 12.86 dBm

DATUM 10.08.2020
NAME DES VERANTWORTLICHEN Xu Lu

UNTERSCHRIFT



STELLUNG IM BETRIEB
Geschäftsführer

7. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektroggesetz (ElektroG)

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte, bei denen keine äußeren Abmessungen größer als 25 cm sind, können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu, mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

8. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen, stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-MAIL: service@joy-it.net

TICKET-SYSTEM: <http://support.joy-it.net>

TELEFON: +49 (0)2845 9360 – 50

1. General information	18
2. Technical specification.....	19
3. Device overview.....	20
4. Settings menu.....	24
4.1 Operation	24
4.2 Battery charging mode.....	24
4.3 Adjusting the output voltage / output current.....	25
4.4 Data group fast storage	25
4.5 Locking the keypad	25
4.6 System settings.....	26
4.7 Adjusting the main page	27
4.8 Data storage settings.....	27
4.9 System information.....	28
5. PC-Software	29
5.1 Overview	29
6. Declaration of conformity	31
7. Additional information.....	32
8. Support.....	32

1. GENERAL INFORMATION

Dear customer,
thank you for choosing our product. In the following, we have listed what should be observed during commissioning. Should you encounter any unexpected problems during use, please do not hesitate to contact us.

The PS1440-C is a laboratory power supply which can be used in different operating modes (e.g. constant current or constant voltage mode). The keypad, as well as the pressure and rotary encoder, make the operation of the power supply particularly convenient. In addition, up to nine settings can be stored and loaded using the keypad. The high-resolution 2.4" color display clearly presents all important information. The USB interface allows the device to be operated via the PC.



ATTENTION! Do not connect any inductive loads to the device. If you nevertheless wish to connect inductive loads, you must protect the laboratory power supply unit against reverse currents. Otherwise, damage to the device cannot be ruled out.



The device may only be used in dry indoor areas, it must not get wet or damp. The device must not be opened as there is a risk of electric shock, which can lead to serious injury or death.


2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	PS1440
Display	2.4" LCD color display
Input voltage range	230 V AC
Output voltage range	0 - 60 V DC
Output current range	0 - 24 A
Output power range	0 - 1440 W
Input voltage accuracy	$\pm 1\%$ + 5 digits
Output voltage accuracy	$\pm 0,3\%$ + 3 digits
Output current accuracy	$\pm 0,5\%$ + 5 digits
Battery voltage measurement accuracy	$\pm 0,5\%$ + 3 digits
Input voltage measurement resolution	0,01 V
Output voltage measurement resolution	0.01 V
Output current measurement resolution	0.01 A
Battery voltage measurement resolution	0,01 V
Constant voltage mode response time	2ms @ 0,1 - 5 A
Constant voltage mode load regulation	$\pm 0,1\%$ + 2 digits
Constant current mode load regulation	$\pm 0,1\%$ + 3 digits
Capacity measurement range	0 - 9999,99 Ah
Energy measurement range	0 - 9999,99 Wh
Capacity and energy statistical error	$\pm 2\%$
Output ripple	100 mV VPP
Sensor temperature detection range	-10 - 100 °C / 0 - 200 °F
Sensor temperature detection accuracy	$\pm 3\text{ °C}$ / $\pm 6\text{ °F}$
Working mode	Step-Down mode
Screen brightness setting	Level 0 - 5, 6 levels total
Working temperature range	-10 - 40 °C


3. DEVICE OVERVIEW

In this chapter, we will explain the various operating elements of the device so that you can familiarize yourself with the operation of the laboratory power supply and ensure safe operation.

FRONT:



BACK:




ATTENTION! This device may only be opened by a qualified electrician who takes the necessary protective measures himself. Internal components are live, there is a risk of electric shock, which can lead to serious injury or death. Components inside store energy, the danger exists even when the mains plug is pulled out! We do not accept any liability for damage caused by opening the device. Please contact us or an authorized service partner if maintenance work is required.

The input and output fuses are fast-blow 30 A fuses in the SMD, 6.1x2.7mm package. The sockets next to the fuses are only approved for 10 A. When replacing the fuse, you must desolder the old fuse and re-solder the new one in the same position.




REAR SIDE OF CASE:

⚠ ATTENTION! Please note that the ventilation openings of the housing should not be covered under any circumstances.



DISPLAY:



4. SETTINGS MENU

4.1 OPERATION

Press **SHIFT + 0** to enter the system settings menu. In menu mode, the icon in red or the cursor is the currently selected menu. The icon in blue represents the menu that is not selected. Press **ENTER** to confirm. Press the encoder to cancel or to return. Press the direction keys to move the cursor or change the menu. The settings can be edited with the help of the rotary encoder. The changes are automatically saved and applied as soon as you leave the menu page.

RESETTING TO FACTORY SETTINGS: Press and hold the 0 key and switch on the instrument.

RESTORATION OF THE FACTORY CALIBRATION VALUE: Press and hold the 1 key and switch on the device.

BOOT-MODE: Press and hold **ENTER** and switch on the device.


4.2 BATTERY CHARGING MODE

After switching on, the external temperature, capacity and energy are displayed in the display area for battery-related information. In so far as there is an output current, the electrical charge and energy are automatically accumulated and automatically deleted after the device is switched off.

The green pole is connected to the positive pole of the battery. The black pole is connected to the negative pole of the battery. After the battery has been connected correctly, the battery charge indicator lights up red. Press **ON/OFF** to start the charging process. The battery charge indicator now lights up green. If the output current is less than 10 mA, the output is automatically switched off. A battery with a protection board may not be charged. The charging voltage and charging current should be set yourself.


ATTENTION! Incorrect settings during charging, as well as defective / incorrect batteries can lead to serious damage, there is a risk of fire / explosion. This function is therefore reserved for electricians who can ensure that the correct settings and safety precautions are used. Batteries must not be charged unattended!

4.3 SETTING THE OUTPUT VOLTAGE / OUTPUT CURRENT



Press the **I-SET** key to set the output current value. You can use the encoder potentiometer to set the output value directly. Press the direction key to move the cursor. Of course, you can also set the value using the keypad and confirm your entry with **ENTER**. If you have entered an incorrect value, you can press the encoder to cancel your entry.

Press the **V-SET** key to set the output voltage. The procedure here is identical to that for setting the output current.



Press **SHIFT + I-SET** or **SHIFT + V-SET** keys to set the overcurrent protection/overvoltage protection limit. The operation is identical to the setting of the output current.

The data group M0 represents the default data group and is loaded automatically every time the device is started. Change and save the settings for M0 manually and your desired settings will be loaded at each startup.

4.4 DATA GROUP FAST STORAGE

Press the **MEM + keys 1-9**, you can save the output voltage, output current, overvoltage protection limit and overcurrent protection limit in the corresponding data group. Confirm your entry with **ENTER** or cancel your entry by pressing the encoder. Press **SHIFT + key 1-9** to quickly recall the stored data. Press **ENTER** to confirm or press the encoder to cancel.

4.5 LOCKING THE KEYPAD

Press **SHIFT + .** to lock or unlock the keypad. The status of the keypad lock is automatically shown in the status bar on the display:




Keypad locked



Keypad unlocked

4.6 SYSTEM-SETTINGS



Press **SHIFT + 0** to enter the system settings menu. The desired setting can be selected using the direction keys. The current selection is highlighted in red. The setting can be changed by pressing the encoder.

CALL OK: Deactivation of the data group quick access. When activated, the selection of a data group must be additionally confirmed via a confirmation window.

CALL OUT: Automatic output switch-on. When activated, the output is switched on automatically as soon as a data group is selected.

POWER ON: Output switch-on at startup. When activated, the output is automatically switched on as soon as the device is switched on.

BEEPER: Activation/deactivation of the key tones.

LOGO: Activation/deactivation of the boot logo during the startup process of the device.

LANGUAGE: Setting the system language. German, English, French and Simplified Chinese languages are supported.

BACKLIGHT: Adjustment of the screen brightness in 6 levels (0 - 5).

INTERFACE: Setting the communication interface. The USB and WiFi options are available. For WiFi, a separate module is required which is not provided in our devices.

BAUDRATE: If the device is operated via the USB communication interface, the following baud rates can be selected: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. In WiFi mode, the baud rate is fixed at 115200.

ADDRESS: The device address can be freely selected between 001 and 255.

TIME: Set the current system time here.

MEASURE: Update rate of the measured voltage. You can choose between low, medium and high.


4.7 ADJUSTING THE MAIN PAGE



Press **SHIFT + 0** to enter the system settings menu. Now press the right arrow key to enter the home page settings menu. Press **ENTER** and then use the direction key to set the classic style or the curve style.

CLASSIC STYLE: The classic style is the default style of the system and displays voltage, current and power in large font.

CURVE STYLE: The curve style displays the output voltage, current and power in a color-coded curve. Here, D defines the scale of the ordinate. **ENTER** can be used to stop or continue the automatic curve progression. The encoder can be used to scale the ordinates of the curves.



4.8 DATA STORAGE SETTINGS



Press **SHIFT + 0** to enter the system settings menu. Now press the right arrow key twice to call up the settings menu for data storage. Use the direction keys to select the desired data group.


I-SET: Setting the memory output current

V-SET: Setting the memory output voltage

SHIFT + I-SET: Setting the memory overcurrent protection limit

SHIFT + V-SET: Setting the memory overvoltage protection limit

4.9 SYSTEM INFORMATION



Open the system settings menu (**SHIFT + 0**) and press the right arrow key three times to enter the system information menu. Here you will see the model number, the serial number, the current firmware version, and the current system temperature.

5. PC-SOFTWARE

5.1 OVERVIEW

To be able to control the laboratory power supply unit via software, you must first download and install the drivers and the software. These can be found in the download area of the product page of your power supply unit under: <https://joy-it.net/products>. After you have completed the installations, you can connect your device to your computer via USB.

BASIC FUNCTIONS:

Graphical display

The screenshot shows the Joy-IT DC POWER SUPPLY software interface. The window title is "Joy-IT DC POWER SUPPLY" and it includes standard Windows window controls. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (USB/WiFi):** Contains communication settings such as "Kommunikationsanschluss" (COM1), "Kommunikationsrate" (115200), "Geräteadresse" (001), "Produktmodell", "Seriennummer", "Firmware-Version", and "Informationen". At the bottom, there is a "Verbinden" button with a green indicator.
- Top Center (Graphs):** Features a line graph titled "Ausgangsstrom Spannungskurve" showing "Output Voltage(V)" and "Ausgangsstrom(A)" over "Zeit(Sekunden)". Below it are two circular gauges: "Spannungseinstellung" (voltage setting) and "Aktuelle Einstellung" (actual setting).
- Right Panel (Data/Info):** Includes "Batterieladung/Schneller Rückruf" (battery charging), "Schnell Aufruf" (quick call) with data groups 1-9, and "Basis Info" (basic info) showing input/output voltage, current, power, and temperature.
- Bottom Right (Controls):** Contains "Synchronisierungszeit" (synchronization time), "Helligkeitsanpassung" (brightness adjustment), and an "Output switch on / off" button.

Labels with lines pointing to specific elements in the interface include:

- Battery charge
- Data groups
- Info
- Connect / Disconnect
- Adjusted output voltage
- Maximum output voltage
- Background brightness
- Maximum output current
- Adjusted output current
- Output switch on / off

ADVANCED FUNCTIONS:

Data group selection

The screenshot shows the 'Joy-IT DC POWER SUPPLY' software interface. The 'Erweiterte Funktionen' tab is selected, showing 'Datengruppenoperation' and 'Programmierausgang' sections. The 'Datengruppenoperation' section has a 'Data0' dropdown menu. The 'Programmierausgang' section includes a graph, a table of programming cycles, and a 'Speichern' button. A blue circle highlights the 'Speichern' button, with a line pointing to the 'Set intervals' label. Another blue circle highlights the 'Data0' dropdown, with a line pointing to the 'Read data groups from power supply' label. A third blue circle highlights the 'Data0' dropdown, with a line pointing to the 'Write data groups to power supply' label.

No.	V-SET(V)	I-SET(A)	Delay(S)
001	00.00	1.000	0005
002	01.00	1.000	0005
003	02.00	1.000	0005
004	03.00	1.000	0005
005	04.00	1.000	0005
006	05.00	1.000	0005
007	04.00	1.000	0005
008	03.00	1.000	0005
009	02.00	1.000	0005
010	01.00	1.000	0005
011	00.00	1.000	0005
012	01.00	1.000	0005
013	02.00	1.000	0005
014	03.00	1.000	0005

Read data groups
from power supply

Write data groups to
power supply

Set intervals

6. DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER / DISTRIBUTOR : SIMAC Electronics GmbH
Pascalstr. 8
47506 Neukirchen-Vluyn

ARTICLE: JT-PS1440-C
DESCRIPTION: Laboratory power supply
INTENDED USE: Office use / Private households

Declares that the product, when used as intended, is in conformity with the essential requirements of the following directives:

GUIDELINES: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (Rohs)

STANDARDS:

EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2019
EN61000-3-3:2013
EN62368-1:2014+A11:2017
EN300 328 V.2.1.1:2016 EN301 489-1 V2.2.0:2017
EN301489-17 V3.2.0:2017 EN62479:2010
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+ A12: 2011+A2:2013

FREQUENCY RANGE: 2412-2472 Mhz
TRANSMISSION TYPE / CATEGORY: IEEE802.11 b/g/n
MAX. TRANSMIT POWER (EIRP): 12.86 dBm

DATE 10.08.2020
NAME OF THE PERSON RESPONSIBLE Xu Lu

SIGNATURE



POSITION IN THE COMPANY
Executive Director

7. ADDITIONAL INFORMATION

Our information and take-back obligations under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG)

Symbol on electrical and electronic equipment:

This crossed-out trash can means that electrical and electronic equipment does **not** belong in the household trash. You must hand in the old equipment at a collection point. Before dropping off, you must separate used batteries and accumulators that are not enclosed in the old device from the old device.

Return options:

As an end user, when you purchase a new appliance, you can return your old appliance (which performs essentially the same function as the new one purchased from us) for disposal free of charge. Small appliances with no external dimensions larger than 25 cm can be returned in normal household quantities, regardless of the purchase of a new appliance.

Possibility to return to our company location during opening hours:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Possibility to return in your area:

We will send you a parcel stamp with which you can return the device to us free of charge. To do this, please contact us by e-mail at service@joy-it.net or by phone.

Packaging information:

Please pack your old device securely for transport. If you do not have suitable packaging material or do not wish to use your own, please contact us and we will send you suitable packaging.

8. SUPPORT

We are also there for you after the purchase. If you have any questions or problems, we are also available by e-mail, phone and ticket support system.

E-MAIL: service@joy-it.net

TICKET-SYSTEM: <https://support.joy-it.net>

PHONE: +49 (0)2845 9360 – 50

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations générales	34
2. Spécifications techniques.....	35
3. Aperçu de l'appareil	36
4. Menu Réglages.....	40
4.1 Fonctionnement.....	40
4.2 Mode de chargement de la batterie.....	40
4.3 Réglage de la tension de sortie / du courant de sortie	41
4.4 Stockage rapide des groupes de données	41
4.5 Verrouillage du clavier	41
4.6 Paramètres du système.....	42
4.7 Ajustement de la page principale	43
4.8 Paramètres de stockage des données.....	43
4.9 Informations sur le système.....	44
5. Logiciel PC	45
5.1 Vue d'ensemble	45
6. Déclaration de conformité	47
7. Informations complémentaires.....	48
8. Soutien.....	48



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chère cliente, cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous trouverez ci-après une liste des points à observer lors de la mise en service. Si vous rencontrez des problèmes inattendus lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.

Le PS1440-C est une alimentation de laboratoire qui peut être utilisée dans différents modes de fonctionnement (par exemple en mode courant constant ou en mode tension constante).

Le clavier, ainsi que le codeur de pression et le codeur rotatif, rendent l'utilisation de l'alimentation particulièrement aisée. En outre, le clavier permet de mémoriser et de charger jusqu'à neuf réglages. L'écran couleur haute résolution de 2,4 pouces présente clairement toutes les informations importantes. L'interface USB permet de commander l'appareil via un PC.

 **ATTENTION!** Ne raccordez pas de charges inductives à l'appareil. Si vous souhaitez néanmoins raccorder des charges inductives, vous devez protéger le bloc d'alimentation du laboratoire contre les courants inverses. Dans le cas contraire, il n'est pas exclu que l'appareil soit endommagé. 

L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux intérieurs secs, il ne doit pas être mouillé ou humide. L'appareil ne doit pas être ouvert, il y a un risque d'électrocution qui peut entraîner de graves blessures et la mort.

ATTENTION! Veuillez noter que la partie française de ce manuel a été rédigée à l'aide d'un logiciel de traduction automatique. Des erreurs ou des traductions erronées peuvent en résulter.


2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS	PS1440
Affichage	Écran couleur LCD de 2,4 pouces
Plage de tension d'entrée	230 V AC
Plage de tension de sortie	0 - 60 V DC
Plage de courant de sortie	0 - 24 A
Gamme de puissance de sortie	0 - 1440 W
Précision de la tension d'entrée	$\pm 1\%$ + 5 chiffres
Précision de la tension de sortie	$\pm 0,3\%$ + 3 chiffres
Précision du courant de sortie	$\pm 0,5\%$ + 5 chiffres
Précision de la mesure de la tension de la batterie	$\pm 0,5\%$ + 3 chiffres
Résolution de la mesure de la tension d'entrée	0,01 V
Résolution de la mesure de la tension de sortie	0.01 V
Résolution de la mesure du courant de sortie	0.01 A
Résolution de la mesure de la tension de la batterie	0,01 V
Temps de réponse du mode tension constante	2ms @ 0,1 - 5 A
Régulation de la charge en mode tension constante	$\pm 0,1\%$ + 2 chiffres
Régulation de la charge en mode courant constant	$\pm 0,1\%$ + 3 chiffres
Plage de mesure de la capacité	0 - 9999,99 Ah
Plage de mesure de l'énergie	0 - 9999,99 Wh
Erreur statistique de capacité et d'énergie	$\pm 2\%$
Ondulation de sortie	100 mV VPP
Plage de détection de la température du capteur	-10 - 100 °C / 0 - 200 °F
Précision de la détection de la température du capteur	$\pm 3\text{ °C}$ / $\pm 6\text{ °F}$
Mode de travail	Mode abaisseur
Réglage de la luminosité de l'écran	Niveaux 0 à 5, 6 niveaux au total
Plage de température de travail	-10 - 40 °C

3. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL


Dans ce chapitre, nous expliquons les différents éléments de fonctionnement de l'appareil afin que vous puissiez vous familiariser avec le fonctionnement de l'alimentation de laboratoire et assurer une utilisation sûre.

DEVANT :




FACE ARRIÈRE DU BOÎTIER :

⚠ ATTENTION! Veuillez noter que les ouvertures de ventilation du boîtier ne doivent en aucun cas être couvertes.



DISPLAY:



4. MENU RÉGLAGES

4.1 FONCTIONNEMENT

Appuyez sur **SHIFT + 0** pour accéder au menu des paramètres du système. En mode menu, l'icône en rouge ou le curseur représente le menu actuellement sélectionné. L'icône en bleu représente le menu qui n'est pas sélectionné. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Appuyez sur l'encodeur pour annuler ou revenir. Appuyez sur les touches de direction pour déplacer le curseur ou modifier le menu. Les réglages peuvent être modifiés à l'aide de l'encodeur rotatif. Les modifications sont automatiquement enregistrées et appliquées dès que vous quittez la page de menu.

RÉINITIALISATION AUX RÉGLAGES D'USINE: Appuyer sur la touche 0 et la maintenir enfoncée, puis allumer l'appareil.

RÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR D'ÉTALONNAGE D'USINE: Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée, puis allumer l'appareil.

BOOT-MODE: Appuyer sur la touche ENTER et la maintenir enfoncée, puis allumer l'appareil.


4.2 MODE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Après la mise en marche, la température externe, la capacité et l'énergie sont affichées dans la zone d'affichage pour les informations relatives à la batterie. Dans la mesure où il existe un courant de sortie, la charge électrique et l'énergie sont automatiquement accumulées et automatiquement effacées après l'arrêt de l'appareil.

Le pôle vert est connecté au pôle positif de la batterie. Le pôle noir est connecté au pôle négatif de la batterie. Une fois la batterie correctement connectée, l'indicateur de charge de la batterie s'allume en rouge. Appuyez sur **ON/OFF** pour lancer le processus de charge. L'indicateur de charge de la batterie s'allume alors en vert. Si le courant de sortie est inférieur à 10 mA, la sortie est automatiquement désactivée. Une batterie dotée d'une carte de protection peut ne pas être chargée. La tension et le courant de charge doivent être réglés par l'utilisateur.


ATTENTION! Des réglages incorrects pendant la charge, ainsi que des batteries défectueuses / incorrectes peuvent entraîner des dommages graves, il y a un risque d'incendie / d'explosion. Cette fonction est donc réservée aux électriciens qui peuvent s'assurer que les réglages corrects et les précautions de sécurité sont utilisés. Les batteries ne doivent pas être chargées sans surveillance !

4.3 RÉGLAGE DE LA TENSION DE SORTIE / DU COURANT DE SORTIE



Appuyez sur la touche **I-SET** pour régler la valeur du courant de sortie. Vous pouvez utiliser le potentiomètre de l'encodeur pour régler directement la valeur de sortie. Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur. Bien entendu, vous pouvez également régler la valeur à l'aide du clavier et confirmer votre saisie en appuyant sur la touche **ENTER**. Si vous avez introduit une valeur incorrecte, vous pouvez appuyer sur l'encodeur pour annuler votre saisie.

Appuyer sur la touche **V-SET** pour régler la tension de sortie. La procédure est identique à celle du réglage du courant de sortie.



Appuyer sur les touches **SHIFT + I-SET** ou **SHIFT+ V-SET** pour régler la limite de protection contre les surintensités/surtensions. L'opération est identique au réglage du courant de sortie.

Le groupe de données M0 représente le groupe de données par défaut et est chargé automatiquement à chaque démarrage de l'appareil. Modifiez et enregistrez manuellement les paramètres de M0 et les paramètres souhaités seront chargés à chaque démarrage.

4.4 STOCKAGE RAPIDE DES GROUPES DE DONNÉES

Appuyez sur les touches **MEM + 1-9**, vous pouvez enregistrer la tension de sortie, le courant de sortie, la limite de protection contre les surtensions et la limite de protection contre les surintensités dans le groupe de données correspondant. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **ENTER** ou annulez-la en appuyant sur le codeur. Appuyez sur **SHIFT + les touches 1 à 9** pour rappeler rapidement les données enregistrées. Appuyer sur **ENTER** pour confirmer ou sur l'encodeur pour annuler.

4.5 VERROUILLAGE DU CLAVIER

Appuyez sur **SHIFT + .** pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. L'état du verrouillage du clavier est automatiquement indiqué dans la barre d'état de l'écran :




Clavier verrouillé



Clavier déverrouillé

4.6 PARAMÈTRES DU SYSTÈME



Appuyez sur **SHIFT + 0** pour accéder au menu des réglages du système. Le réglage souhaité peut être sélectionné à l'aide des touches de direction. La sélection actuelle est surlignée en rouge. Le réglage peut être modifié en appuyant sur l'encodeur.

CALL OK: Désactivation de l'accès rapide au groupe de données. Lorsqu'elle est activée, la sélection d'un groupe de données doit être confirmée par une fenêtre de confirmation.

CALL OUT: Activation automatique de la sortie. Lorsqu'elle est activée, la sortie est activée automatiquement dès qu'un groupe de données est sélectionné.

POWER ON: Activation de la sortie au démarrage. Lorsqu'elle est activée, la sortie est automatiquement activée dès que l'appareil est mis sous tension.

BEEPER: Activation/désactivation de la tonalité des touches.

LOGO: Activation/désactivation du logo de démarrage pendant le processus de démarrage de l'appareil.

LANGUAGE: Réglage de la langue du système. Les langues suivantes sont prises en charge : allemand, anglais, français et chinois simplifié.

BACKLIGHT: Réglage de la luminosité de l'écran sur 6 niveaux (0 - 5).

INTERFACE: Réglage de l'interface de communication. Les options USB et WiFi sont disponibles. Pour le WiFi, un module séparé est nécessaire, ce qui n'est pas le cas de nos appareils.

BAUDRATE: Si l'appareil est utilisé via l'interface de communication USB, les vitesses de transmission suivantes peuvent être sélectionnées : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. En mode WiFi, la vitesse de transmission est fixée à 115200.

ADDRESS: L'adresse de l'appareil peut être choisie librement entre 001 et 255.

TIME: Réglez ici l'heure actuelle du système.

MEASURE: Taux de mise à jour de la tension mesurée. Vous pouvez choisir entre faible, moyen et élevé.


4.7 RÉGLAGE DE LA PAGE PRINCIPALE



Appuyez sur **SHIFT + 0** pour accéder au menu des paramètres du système. Appuyez sur la touche fléchée droite pour accéder au menu des paramètres de la page d'accueil. Appuyez sur **ENTER**, puis utilisez la touche directionnelle pour définir le style classique ou le style courbe.

STYLE CLASSIQUE: Le style classique est le style par défaut du système et affiche la tension, le courant et la puissance en gros caractères.

STYLE COURBE: Le style courbe affiche la tension, le courant et la puissance de sortie sous la forme d'une courbe codée par couleur. Ici, D définit l'échelle de l'ordonnée. **ENTER** peut être utilisé pour arrêter ou continuer la progression automatique de la courbe. L'encodeur peut être utilisé pour mettre à l'échelle les ordonnées des courbes.



4.8 PARAMÈTRES DE STOCKAGE DES DONNÉES



Appuyez sur **SHIFT + 0** pour accéder au menu des réglages du système. Appuyez maintenant deux fois sur la touche fléchée vers la droite pour appeler le menu des réglages pour le stockage des données. Utilisez les touches de direction pour sélectionner le groupe de données souhaité.


I-SET: Réglage du courant de sortie de la mémoire

V-SET: Réglage de la tension de sortie de la mémoire

SHIFT + I-SET: Réglage de la limite de protection de la mémoire contre les surintensités

SHIFT + V-SET: Réglage de la limite de protection contre les surtensions de la mémoire

4.9 INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME



Ouvrez le menu des paramètres du système (**SHIFT + 0**) et appuyez trois fois sur la touche fléchée vers la droite pour accéder au menu des informations sur le système. Vous y trouverez le numéro de modèle, le numéro de série, la version actuelle du micrologiciel et la température actuelle du système.

5. LOGICIELS POUR PC

5.1 VUE D'ENSEMBLE

Pour pouvoir contrôler le bloc d'alimentation du laboratoire via le logiciel, vous devez d'abord télécharger et installer les pilotes et le logiciel. Vous les trouverez dans la zone de téléchargement de la page produit de votre bloc d'alimentation sous: <https://joy-it.net/products>. Une fois l'installation terminée, vous pouvez connecter votre appareil à votre ordinateur via USB.

FONCTIONS DE BASE :

Affichage graphique

Charge de la batterie

Groupes de données

Info



Connect / Disconnect

Tension de sortie ajustée

Tension de sortie maximale

Luminosité de l'arrière-plan

Courant de sortie maximal

Courant de sortie ajusté

Activation / désactivation de la sortie

FONCTIONS AVANCÉES :

Sélection du groupe de données

The screenshot shows the 'Joy-IT DC POWER SUPPLY' software interface. The 'Erweiterte Funktionen' tab is selected, showing a 'Datengruppenoperation' section with 'Data0' selected. Below this, there are settings for V-SET, I-SET, S-OVP, and S-OCP. A 'Programmierausgang' table is visible, and a 'Speichern' button is highlighted with a blue circle. The 'Basis Info' panel on the right shows various status indicators and a 'Ein' button.

No.	V-SET(V)	I-SET(A)	Delay(S)
001	00.00	1.000	0005
002	01.00	1.000	0005
003	02.00	1.000	0005
004	03.00	1.000	0005
005	04.00	1.000	0005
006	05.00	1.000	0005
007	04.00	1.000	0005
008	03.00	1.000	0005
009	02.00	1.000	0005
010	01.00	1.000	0005
011	00.00	1.000	0005
012	01.00	1.000	0005
013	02.00	1.000	0005
014	03.00	1.000	0005

Lire les groupes de données from power supply

Écrire les groupes de données sur l'alimentation électrique

Définir les intervalles

6. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FABRICANT / DISTRIBUTEUR: SIMAC Electronics GmbH
Pascalstr. 8
47506 Neukirchen-Vluyn

ARTICLE : JT-PS1440-C
DESCRIPTION : Alimentation électrique du laboratoire
INTENDED USE: Utilisation de bureaux / Ménages privés

Déclare que le produit, lorsqu'il est utilisé comme prévu, est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes:

LIGNES DIRECTRICES: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (Rohs)

NORMES:

EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2019
EN61000-3-3:2013
EN62368-1:2014+A11:2017
EN300 328 V.2.1.1:2016 EN301 489-1 V2.2.0:2017
EN301489-17 V3.2.0:2017 EN62479:2010
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+ A12: 2011+A2:2013

GAMME DE FRÉQUENCES: 2412-2472 Mhz
TYPE DE TRANSMISSION / CATÉGORIE: IEEE802.11 b/g/n
PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE (EIRP): 12.86 dBm

DATE 10.08.2020
NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE Xu Lu

SIGNATURE



POSITION DANS L'ENTREPRISE
Directeur exécutif

7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nos obligations d'information et de reprise en vertu de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

SYMBOLE SUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES:

Cette poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Vous devez déposer le vieil appareil dans un point de collecte. Avant de le déposer, vous devez séparer les piles et les accumulateurs usagés qui ne sont pas inclus dans l'ancien appareil de l'ancien appareil.

OPTIONS DE RETOUR:

En tant qu'utilisateur final, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez retourner gratuitement votre ancien appareil (qui remplit essentiellement la même fonction que le nouvel appareil acheté chez nous) pour qu'il soit éliminé. Les petits appareils dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 25 cm peuvent être retournés dans des quantités ménagères normales, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil.

POSSIBILITÉ DE RETOURNER AU SIÈGE DE L'ENTREPRISE PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITÉ DE RETOUR DANS VOTRE RÉGION:

Nous vous enverrons un timbre pour colis avec lequel vous pourrez nous renvoyer l'appareil gratuitement. Pour ce faire, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse service@joy-it.net ou par téléphone.

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE:

Veuillez emballer soigneusement votre ancien appareil pour le transport. Si vous n'avez pas de matériel d'emballage approprié ou si vous ne souhaitez pas utiliser le vôtre, veuillez nous contacter et nous vous enverrons un emballage adapté.

8. SOUTIEN

Nous sommes également là pour vous après l'achat. Si vous avez des questions ou des problèmes, nous sommes également disponibles par courrier électronique, par téléphone et par le système d'assistance par tickets.

E-MAIL: service@joy-it.net

SYSTÈME DE TICKETS: <https://support.joy-it.net>

TÉLÉPHONE: +49 (0)2845 9360 – 50

JOY-IT

FOR MAKERS AND PROFESSIONALS

WWW.JOY-IT.NET